

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Прочитайте и следуйте всем инструкциям перед сборкой и использованием данного оборудования.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРЕМЕНИЮ МЕТАЛЛОКАРКАСНОГО БАССЕЙНА



Демонстрируется в качестве наглядной иллюстрации. Аксессуары могут быть не предоставлены вместе с бассейном.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Прочитайте и следуйте всем инструкциям перед сборкой и использованием данного оборудования.

ВНИМАНИЕ

- Необходимо постоянное наблюдение взрослых за детьми и инвалидами.
- Необходимо следить за тем, чтобы дети и животные случайно не попали в бассейн.
- Сборка и разборка бассейна и прилагающихся деталей должна производиться только взрослыми.
- Запрещается нырять, прыгать, или соскальзывать в бассейн.
- Никогда не ныряйте, не прыгайте и не соскальзывайте со сборно-разборного бассейна и не пользуйтесь бассейном, если в нём низкий уровень воды.
- Пренебрежение установкой бассейна на плоскую, ровную, плотную поверхность может иметь следствием потери устойчивости бассейна или возможности выпадения человека из бассейна, когда он стоит, опираясь на его бортик.
- Убирайте игрушки и плавательные приспособления из бассейна и вокруг него, когда бассейн не используется. Предметы в бассейне привлекают внимание маленьких детей.
- Держите игрушки, стулья, столы и другие предметы, по которым ребенок может забраться в бассейн, на расстоянии не менее полутора (1,2) метров от бассейна.
- Держите спасательное оборудование недалеко от места размещения бассейна и список с указанием точных телефонных номеров спасательных служб у ближайшего к бассейну телефонного аппарата.
- Никогда не плавайте в одиночку и не позволяйте другим. Возле бассейна необходимо держать средства спасения: спасательный круг с веревкой, багор, длиной не менее 3.65м.
- Не плавайте под воздействием алкоголя и медикаментов.
- Содержите бассейн в чистоте и порядке. Дно бассейна всегда должно просматриваться через воду с внешней стороны бассейна.
- Если пользуетесь бассейном ночью, то он должен быть хорошо освещен, чтобы было видно дно бассейна, лестницу, а также дорожки к бассейну.
- Не разрешайте детям играть с чехлами бассейна; дети могут запутаться, утонуть или причинить себе вред.
- Не подпускайте детей к чехлам для бассейна во избежание запутывания, утопления или других серьезных повреждений.
- Чехлы для бассейна нужно полностью убрать после пользования бассейном. Смотрите, чтобы ни дети, ни взрослые не оказались под чехлом.
- Не укрывайте или не зачехляйте бассейн, пока вы или кто-нибудь ещё находится в бассейне.
- Бассейн и область вокруг него должны быть чистыми и сухими во избежание скольжений и падений, не должно быть никаких объектов, способных нанести травму.
- Оберегайте всех пользователей от заражений, сохраняя бассейн чистым. Не глотайте воду из бассейна. Поддерживайте общую гигиену тела.
- Бассейны – оборудование, которое со временем подвергается износу. Правильно эксплуатируйте бассейн. Чрезмерный и ускоренный износ может привести бассейн в негодность. Повреждение бассейна может вызвать выливание большого количества воды на окружающую территорию.
- Этот бассейн только для использования на улице.
- Сливайте воду и храните бассейн, когда не пользуетесь им.

НЕ СМОТЯ НА ПРОЧНОСТЬ БОРТИКОВ БАСЕЙНА И НАЛИЧИЕ ПОКРЫВАЛА, ЗА БАСЕЙНОМ НЕОБХОДИМО ПОСТОЯННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВЫШЕ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ БАСЕЙНА, ПОЛУЧЕНИЮ ТРАВМ ИЛИ ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ.

СОВЕТЫ:


Владельцы бассейнов, если необходимо, могут получить разрешение на установку заборов, оград или освещения в местном отделе планирования строительства.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15

ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ

Перед сборкой оборудования, пожалуйста, ознакомьтесь с содержимым упаковки и деталями.



№ АРТИКУЛА	ОПИСАНИЕ
1	ПРУЖИННАЯ СКОБА
2	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ БАЛКА (А) (ПРУЖИННАЯ СКОБА СОДЕРЖИТ)
3	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ БАЛКА (В) (ПРУЖИННАЯ СКОБА СОДЕРЖИТ)
4	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ БАЛКА (С)
5	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ БАЛКА (D) (ПРУЖИННАЯ СКОБА СОДЕРЖИТ)
6	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ БАЛКА (Е) (ПРУЖИННАЯ СКОБА СОДЕРЖИТ)
7	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ БАЛКА (F)
8	УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ
9	НАКОНЕЧНИК НА U-БАЛКУ
10	ДВОЙНАЯ ПРУЖИННАЯ СКОБА
11	ОПОРНАЯ U-БАЛКУ(НАКОНЕЧНИК НА U-БАЛКУ & ДВОЙНАЯ ПРУЖИННАЯ СКОБА СОДЕРЖИТ)
12	СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ СТЕРЖЕНЬ
13	КРЕПИТЕЛЬНАЯ ПЛАНКА
14	НАЗЕМНАЯ ПОДСТИЛКА
15	ТКАНЬ БАССЕЙНА
	ЧЕХОЛ ДЛЯ БАССЕЙНА (НЕ ПОКАЗАН)

УСТАНОВКА БАССЕЙНА


ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБОРУ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ И ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТИ

⚠ ВНИМАНИЕ

- Местонахождение бассейна должно позволять вам обеспечить постоянное наблюдение за обстановкой, чтобы избежать несанкционированного, непреднамеренного или безнадзорного входа в бассейн.
- Сборка и разборка бассейна и прилагающихся деталей должна производиться только взрослыми.
- Пренебрежение установкой бассейна на плоскую, ровную, плотную поверхность и следованием инструкции может повлечь за собой потерю устойчивости бассейна или вероятность выпадения человека из бассейна, когда он стоит, опираясь на него, в результате можно получить серьёзную травму или понести материальный ущерб.
- Риск электрошока: **подсоединяйте насос с фильтром только к заземленной штепсельной розетке, предохраняемой заземленным выключателем цепи (ЗВЦ) или устройством остаточного тока (УОТ).** Чтобы уменьшить риск электрошока, не используйте удлинители, синхронизирующие устройства, патронные переходные колодки или штепсели-преобразователи для подсоединения насоса к электропитанию; обеспечьте правильное и безопасное расположение источника тока. Шнур расположите там, где его не повредят газонокосилки, садовые ножницы и другие садовые инструменты. Внимательно ознакомьтесь с руководством к фильтронасосу с дополнительными предупреждениями и инструкциями.

Выберите наиболее удобное и безопасное расположение для бассейна:

1. Площадь под бассейн должна быть абсолютно плоской и ровной. Не устанавливайте бассейн на сырой, сыпучей или наклонной поверхности.
2. Поверхность земли должна быть плотной и достаточно устойчивой, чтобы выдержать давление и вес полностью установленного бассейна. не устанавливайте бассейн на глиняном, песчаном, мягком или рыхлом грунте.
3. Не устанавливайте бассейн на палубе или платформе.
4. Бассейн требует наличия открытого и свободного пространства, по крайней мере, шириной 1,5-2 метра вокруг бассейна до окружающих предметов, на которые могут влезть дети, чтобы получить доступ к бассейну.
5. Бассейн может испортить газон. Устраните растительность, способную нанести повреждение бассейну. Определённые виды травы, такие как в Сэинт Августин (растёт в основном на Бермудских островах) могут прорасти через ткань бассейна.
6. Если площадка не совсем ровная, необходимо подложить под каждую опорную балку U-формы деревянные платформы размером 38-38-3см. В этом качестве, Вы также можете использовать стальные или железобетонные пластины.
7. Дополнительную информацию касательно пластин под бассейн, Вы можете получить у фирмы-продавца.





УСТАНОВКА БАССЕЙНА (продолжение)

Этот бассейн можно приобрести вместе с фильтронасосом. К насосу прилагается отдельная инструкция; насос следует устанавливать после сборки бассейна.

- Найдите плоское, горизонтальное место, без камней, веток и других острых предметов, которые могут проколоть дно бассейна или нанести другие повреждения.
 - Аккуратно вскрывайте коробку с бассейном и всеми его составляющими, так как коробка может Вам пригодиться для хранения бассейна.
 - Вытащите из упаковки подстил (14) для бассейна, равномерно разместите его на поверхности площадки на расстоянии 1,5-2 м от преград (забор, стены, деревья). Выньте ткань бассейна (15) из картонной коробки и расстелите её на земле, так чтобы отверстия на бортах бассейна были направлены в сторону садового крана. Снимите со шланга дренажный клапан. Оставьте на солнце, на некоторое время, чтобы ткань нагрелась. Это значительно облегчит сборку. Обратите внимание, что бы сторона бассейна с 2-мя отверстия для шлангов помпы была направлена в сторону источника электрического тока.
ВНИМАНИЕ: Не передвигайте полотно бассейна по земле, это может привести к повреждению ткани и вызвать течь (см. рис. 1).




- Во время установки бассейна предусмотрите, что бы источник тока также находился со стороны отверстий на стенках бассейна. Границы бассейна должны быть в пределах досягаемости от источника энергии для подключения фильтронасоса.
- Возьмите все имеющиеся детали для установки и разложите их на поверхности, где будете собирать бассейн. Проверьте наличие всех деталей по списку (см. рис. 2.1, 2.2 и 2.3).
ВНИМАНИЕ: Если Вы обнаружили, что каких-то деталей не хватает, за их приобретением обращайтесь туда, где приобрели бассейн. При отсутствии каких-то деталей, сборку бассейна не начинайте. Если все детали есть в наличии, сборку рекомендуется начинать, предварительно убрав ненужные детали с поверхности. Это облегчит установку.




УСТАНОВКА БАССЕЙНА (продолжение)



3. Убедитесь, что полотно бассейна полностью развернуто на подстиле. Начните сборку, соединив балки А, В и С между собой и вставив их в рукавное отверстие бассейна (см. рис. 3). Отверстия балок должны совпадать с отверстиями на полотне бассейна. Продолжите вставку всех «А-В-С и D-E-F» балок в отверстия рукава. Начните с комбинации «D-E-F» для коротких бортов бассейна, вставляя вначале балку «D» в отверстие. Комбинации балок разные для разных размеров бассейнов, для уточнения смотрите схему ниже. (Убедитесь, что все 4 края стенки с отверстиями для металлических перекладин выровнены с отверстиями в белых рукавах.)




4. Наденьте фиксирующую скобу (13) на U-образную часть опоры (11). Повторите те же действия со всеми крепежными планками и балками U-формы. **ВНИМАНИЕ:** Основание бассейна необходимо постоянно выравнивать в процессе сборки, вот почему необходимы 1,5-2 м. свободного пространства вокруг бассейна (см. рис. 4).



УСТАНОВКА БАССЕЙНА (продолжение)

9. Расположите собранные перекладины длинных сторон бассейна поверх перекладин коротких сторон. Теперь установите угловые муфты (см. рис. 9).



10. Смонтируйте лестницу. Для лестницы имеется отдельная инструкция в коробке.
11. Установите собранную лестницу, перекинув пару её ножек через одну из стенок бассейна. Теперь можно разгладить все неровности дна. Пока лестница в бассейне, проверяются спускные клапаны (в углах), чтобы убедиться, что пробка вставлена в сливной клапан. Пусть помощник растягивает ткань дна бассейна по углам в противоположном направлении.
12. перед тем как начинать наполнять бассейн водой, убедитесь, что пробка внутри бассейна на дренажном отверстии плотно закрыта и крышечка снаружи дренажного отверстия плотно закручена. Наполните бассейн водой не более чем на 2,5 см; и посмотрите, есть ли какое-либо видимое глазом отличие в уровне высоты воды с разных сторон бассейна.

Внимание: Если уровень воды с одной стороны больше, чем с другой, значит бассейн расположен не на ровной поверхности. Установка бассейна на неровной поверхности приведет к перекосу бассейна и утечке воды при наполнении бассейна водой. Если бассейн стоит неровно, слейте воду, выровняйте поверхность и заполните бассейн снова.

Начните расправлять складки на дне бассейна, подтягивая ткань от стыка стен и дна бассейна вовне, и расправляя ткань внутри бассейна. Если складки и морщинки на дне бассейна вызваны смятой подстилкой под бассейном, натяните подстилку с противоположных сторон с помощью еще одного человека.

13. Уровень воды может достигать до 10 см. от верхнего края.

ВНИМАНИЕ

Прежде чем позволить кому-либо пользоваться бассейном, ознакомьте их с правилами пользования, с важными правилами безопасности в бассейне и общей информацией по правилам безопасности на воде. Регулярно просматривайте эти правила со всеми пользователями бассейна, включая гостей.